

FGA20010

高密度タフタ

表地 / ポリエステル100%
裏地 / ポリエステルメッシュラミネート
中綿 100gキルト



ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。
着用シーンに合わせてVネック仕様にも切替可能。

保温性の高い発熱体内蔵型 電熱インナーベスト



商品説明動画はこちら

パソコン、スマートフォン、
タブレットからも動画を
ご覧いただけます。

※通信費はお客様のご負担となります。

かんたん使用！

USBコネクタに接続するだけでOK

かんたん操作！

押すだけで発熱！加熱部を選択可能！



USBコネクタは
防水キャップ付き。

洗い方

手洗い可能です。
硬く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は
中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。

※必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。
※洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USBコネクタが水に濡れないよう
防水キャップを付けてください。
※照熱などの故障の原因になりますので、絞らないでください。




電源ボタンは
左身頃内側にあります。

電源ボタン

ベストの電源ボタンを長押しで
ON/OFF切替ができます。

電源ボタン：前面、背面加熱部を選択可能



前面ポケット部

背中部

電源ON/OFF

高温

中温

低温



長押し

↑ 電源ボタンを押すことで設定温度を変更できます。

USBバッテリーは
左身頃内側ポケットに収納。

FGA20010 電熱インナーベスト



ブラック(C/044)



1 背ネーム

2 電源ボタン (左身頃内側)

3 バッテリー収納ポケット

4 USBケーブル(コネクタ)

5 脇ニット仕様

6 保温性の高い
ブラックアルミメッシュ裏地使用

7 Vネック切替仕様
※Vネック仕様に切り替える際は
内側の専用ボタン(薄グレー色)を
使用してください。

発熱箇所



9ヶ所発熱

前面:脇ポケット部(2ヶ所)
背面:肩(2ヶ所)、背中(2ヶ所)、腰(3ヶ所)の
9ヶ所が発熱し、約15秒でベスト全体が温まります。

付属品



バッテリー

USBケーブル

※バッテリー・ケーブルセットの単品商品もございます。
※市販のUSBモバイルバッテリーも使用可能です。

詳しくはP.10へ

連続稼働時間 (専用バッテリー使用時の目安)

バッテリー: 10,000mAh	両面使用時	前面のみ使用時	背面のみ使用時
高温(約50℃~55℃)	約3時間	約12時間	約4.5時間
中温(約40℃~45℃)	約4.5時間	約17.5時間	約6時間
低温(約35℃~40℃)	約7.5時間	約29.5時間	約10.5時間

※付属の専用バッテリーをご使用ください。
バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
※設定温度は、着用条件や周囲の温度に応じて異なります。
※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

FGA20010 電熱インナーベスト

¥15,400 (税込 ¥16,940)

■使用素材 / 高密度タフタ
(表地 / ポリエステル100%
裏地 / ポリエステルメッシュラミネート
中綿 100g キルト)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	96	98	102	106	110	116	122	128
肩幅	34	36	38	40	42	44	46	48
着丈	57	59	61	63	65	65	67	67

※ EL寸=¥500(税込 ¥550)アップ、4L-5L寸は割高になります。

ポケット 樹脂ファスナー ボタン 樹脂ボタン

お手入れ方法
手洗い可能です。硬く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。
※必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。
※洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USBコネクタが水に濡れないよう防水キャップを付けてください。
※断線などの故障の原因になりますので、絞らないでください。
使用上の注意
●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
●洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外してください。
●濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。
●バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しないでください。
●ご使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄しないでください。
●Vネック仕様に切り替える際は内側の専用ボタン(薄グレー色)を使用してください。



ベージュ(C/004)



ネイビー(C/011)